


AMOUR



FLEXIBLE G-SPOT
DUO VIBE LOULOU

Buttons: Press the power button for 2 seconds to turn the device on/off. Press again to change the 10 vibrations cyclically. Or press the + and - buttons to change the 10 vibrations.

How to charge: Magnetic charging design: When the charging cable is attached to the 2 magnets on the product, the indicator light will light up, the button will flash, and the device will start charging. It takes 150 minutes to fully charge. When the device is fully charged, the indicator light stops flashing. Then the device can work continuously for 120 minutes.



1.97in
50mm

Increase

Turn on/off Button
(Press for 3s to turn it on/off,
press again to change)

Reduce


Tonga BV

Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

EN

Cleaning and maintenance: Clean the product with warm water and soap. Wash the soap away with hot water. Use a clean lint-free cloth or microfiber towel to dry. Store the product in a dry place, in a clean environment, and keep it separate from other items to avoid children's contact. Do not use alcohol to clean it, because alcohol will corrode the surface and accelerate aging. The waterproof rating of the product is IPX 6, which is suitable for use in water but do not immerse it in water for a long time.

Caution: This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.



EN

Botones: Pulsa el botón de encendido durante 2 segundos para encender/apagar el dispositivo. Vuelve a pulsarlo para cambiar las 10 vibraciones cíclicamente. O pulsa los botones + y - para cambiar las 10 vibraciones. **Cómo cargar:** Diseño de carga magnética: Cuando el cable de carga se conecta a los 2 imanes del producto, la luz indicadora se encenderá, el botón parpadeará y el dispositivo empezará a cargarse. Tarda 150 minutos en cargarse completamente. Cuando el dispositivo está completamente cargado, la luz indicadora deja de parpadear. Entonces, el dispositivo puede funcionar de forma continua durante 120 minutos.

Limpieza y mantenimiento: Limpie el producto con agua tibia y jabón. Elimine el jabón con agua caliente. Utiliza un paño limpio y sin pelusas o una toalla de microfibra para secarlo. Guarde el producto en un lugar seco, en un entorno limpio, y manténgalo separado de otros artículos para evitar el contacto de los niños. No utilice alcohol para limpiarlo, ya que corroe la superficie y acelera el envejecimiento. La clasificación de impermeabilidad del producto es IPX 6, que es adecuado para su uso en el agua, pero no lo sumerja en agua durante mucho tiempo.

ES

Tasten: Drücken Sie die Einschalttaste für 2 Sekunden, um das Gerät ein-/ auszuschalten. Drücken Sie erneut, um die 10 Vibrationen zyklisch zu ändern. Oder drücken Sie die Tasten + und -, um die 10 Vibrationen zu ändern. **Wie wird aufgeladen?** Magnetisches Ladedesign: Wenn das Ladekabel an den 2 Magneten des Geräts befestigt ist, leuchtet die Kontrollleuchte auf, die Taste blinkt und das Gerät beginnt mit dem Aufladen. Es dauert 150 Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, hört die Anzeigelampe auf zu blinken. Dann kann das Gerät 120 Minuten lang ununterbrochen arbeiten.

Reinigung und Wartung: Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und Seife. Waschen Sie die Seife mit heißem Wasser ab. Verwenden Sie zum Trocknen ein sauberes, fusselfreies Tuch oder ein Mikrofaser Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keinen Alkohol, da dieser die Oberfläche angreift und den Alterungsprozess beschleunigt. Das Produkt ist nach IPX 6 wasserdicht, kann also im Wasser verwendet werden, sollte aber nicht für längere Zeit in Wasser getaucht werden.

DE

AMOUR

features



splashproof



100% silicone



rechargeable



flexible shaft



2 motors



10 vibration

♥ 22161

IT

Pulsanti: Premere il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere/spengere il dispositivo. Premere nuovamente per cambiare ciclicamente le 10 vibrazioni. Oppure premere i pulsanti + e - per cambiare le 10 vibrazioni. **Come si ricarica:** Ricarica magnetica: Quando il cavo di ricarica è collegato ai 2 magneti sul prodotto, la spia si accende, il pulsante lampeggia e il dispositivo inizia a caricarsi. La ricarica completa richiede 150 minuti. Quando il dispositivo è completamente carico, la spia smette di lampeggiare. A quel punto il dispositivo può funzionare ininterrottamente per 120 minuti. **Pulizia e manutenzione:** Pulizia e manutenzione: Pulire il prodotto con acqua calda e sapone. Lavare via il sapone con acqua calda. Per l'asciugatura utilizzare un panno pulito che non lasci pelucchi o un asciugamano in microfibra. Conservare il prodotto in un luogo asciutto, in un ambiente pulito e tenerlo separato da altri oggetti per evitare il contatto con i bambini. Non utilizzare alcool per la pulizia, perché l'alcool corrode la superficie e accelera l'invecchiamento. Il grado di impermeabilità del prodotto è IPX 6, adatto all'uso in acqua, ma non immergerlo a lungo.

FR

Boutons: Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour modifier les 10 vibrations de manière cyclique. Ou appuyez sur les boutons + et - pour modifier les 10 vibrations. **Comment charger l'appareil :** Chargement magnétique : Lorsque le câble de chargement est fixé aux deux aimants du produit, le voyant lumineux s'allume, le bouton clignote et l'appareil commence à se charger. Il faut 150 minutes pour charger complètement l'appareil. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant lumineux cesse de clignoter. L'appareil peut alors fonctionner en continu pendant 120 minutes. **Nettoyage et entretien:** Nettoyez le produit avec de l'eau chaude et du savon. Lavez le savon à l'eau chaude. Utilisez un chiffon propre et non pelucheux ou une serviette en microfibras pour le sécher. N'utilisez pas d'alcool pour le nettoyer, car l'alcool corroderait la surface et accélérerait le vieillissement. L'indice d'étanchéité du produit est IPX 6, ce qui permet de l'utiliser dans l'eau, mais il ne faut pas l'immerger dans l'eau pendant une longue période.

PT

Botões: Premir o botão de alimentação durante 2 segundos para ligar/desligar o dispositivo. Prima novamente para alterar as 10 vibrações de forma cíclica. Ou prima os botões + e - para alterar as 10 vibrações. **Como carregar:** Design de carregamento magnético: Quando o cabo de carregamento é ligado aos 2 ímãs do produto, a luz indicadora acende-se, o botão pisca e o dispositivo começa a carregar. Demora 150 minutos a carregar completamente. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, a luz indicadora deixa de piscar. Nessa altura, o aparelho pode funcionar continuamente durante 120 minutos. **Limpeza e manutenção:** Limpe o produto com água morna e sabão. Lave o sabão com água quente. Utilize um pano limpo que não largue pêlos ou uma toalha de microfibra para secar. Guarde o produto num local seco, num ambiente limpo, e mantenha-o separado de outros artigos para evitar o contacto com as crianças. Não utilize álcool para o limpar, porque o álcool corrói a superfície e acelera o envelhecimento. A classificação de impermeabilidade do produto é IPX 6, que é adequada para utilização na água, mas não o mergulhe na água durante muito tempo.

RU

Кнопки: Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд для включения/выключения устройства. Нажмите кнопку еще раз, чтобы циклически изменить 10 вибраций. Или нажмите кнопки + и - для изменения 10 вибраций. **Как заряжать:** Магнитная конструкция зарядки: Когда зарядный кабель прикреплен к двум магнитам на устройстве, загорается индикатор, кнопка мигает, и устройство начинает заряжаться. Для полной зарядки требуется 150 минут. Когда устройство полностью зарядится, индикатор перестанет мигать. После этого устройство может непрерывно работать в течение 120 минут. **Чистка и обслуживание:** Очищайте устройство теплой водой с мылом. Смойте мыло горячей водой. Для сушки используйте чистую безворсовую ткань или полотенце из микрофибры. Храните изделие в сухом месте, в чистой среде и держите его отдельно от других предметов, чтобы избежать контакта с детьми. Не используйте спирт для очистки, так как спирт разъедает поверхность и ускоряет старение. Степень водонепроницаемости изделия - IPX 6, что подходит для использования в воде, но не погружайте его в воду на длительное время.