

PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIONS:

MATERIAAL: ABS, TPR EN SILICONEN	
FUNCTIES: 8 SNELHEDEN EN RITMES, TURBOMODUS	
BATTERIJ: LITHIUM	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKSTIJD: 45 – 70 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: ≤65dB



INVOEGEN
OPLADEN
PIN HIER

OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden sluit u de USB-stekker aan het ene uiteinde aan op een stroombron en het andere uiteinde in de poort aan de achterkant van het handvat van het speelgoed. Het eerste opladen duurt ongeveer 1.5 uur, daaropvolgende oplaadbeurten ongeveer 3.5 uur. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft constant branden als het speelgoed volledig is opgeladen. Opladen duurt ongeveer 45 minuten speeltijd op het hoogste niveau en 70 minuten op het laagste intensiteitsniveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van 65dB met een oplaadbare 1800mAh lithiumbatterij van 3.7V.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Deze stroker werkt met een bedieningspaneel met twee knoppen op het handvat en is voorzien van een digitale display dat het huidige vermogensniveau aangeeft.
- Druk ongeveer 2 seconden op de aan/uit-knop om het speelgoed in te schakelen. Het licht gaat aan en wordt in stand-by gezet. Het nummer op het digitale display geeft "0" aan.
- Druk nogmaals snel op de aan/uit-knop om door 8 snelheden en ritmes van draaien en stoten te bladeren. Het bijbehorende snelheidssymbool is zichtbaar op het digitale display.
- Om de turbomodus te activeren, drukt u op de blitzsymboolknop. De motor gaat onmiddellijk naar het hoogste vermogensniveau. Op het digitale display verschijnt "9". Druk op dezelfde knop om de Turbomodus uit te schakelen.
- Om het speelgoed uit te schakelen, houd je de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt. De motoren vallen uit en de lichten gaan uit.
- Om de stroker te verwijderen voor reiniging, schroef u de doorzichtige bus los en trekt u de strokerhuls volledig uit de houder.
- Reinig met strokerreiniger of water en zeep en spoel het kanaal volledig door met warm water. Laten drogen voordat u de stroker terugplaatst in de opvangbak.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

- Compatibel met Playboy Pleasure - Slick: H2O olijfmiddel en andere op waterbasis smeermiddelen. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terechtkomen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
- Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
- Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
- Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, zoals als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.



PLAYBOY

Pleasure

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

MATERIAL: ABS, TPR UND SILIKON	
FUNKTIONEN: 8 GESCHWINDIGKEITEN UND RHYTHMEN, TURBO-MODUS	
BATTERIE: LITHIUM	SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 45 – 70 MINUTEN	SCHALLPEGEL: ≤65dB



LADE-PIN
HIER EINFÜGEN

LADEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Zum Aufladen schließen Sie den USB-Stecker an einem Ende an eine Stromquelle und das andere Ende an den Anschluss an der Rückseite des Griffes des Spielzeugs an. Das erste Aufladen dauert etwa 1.5 Stunden, nachfolgende Aufladungen etwa 3.5 Stunden. Die Kontrollleuchte blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und leuchtet konstant, wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist. Die Ladung reicht für etwa 45 Minuten Spielzeit auf der höchsten Stufe und 70 Minuten auf der niedrigsten Intensitätsstufe. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von 65 dB und verfügt über eine wieder aufladbare 1800-mAh-Lithiumbatterie bei 3.7 V.

GEBRÄUCHSANLEITUNG

- Diese Stroker wird mit einem 2-Taster-Bedienfeld am Griff betrieben und verfügt über eine digitale Anzeige, die den aktuellen Ladestand anzeigt.
- Drücken Sie die Einschalttaste etwa 2 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Das Licht geht an und wird in den Standby-Modus versetzt. Die Zahl auf der Digitalanzeige lautet "0".
- Drücken Sie die Einschalttaste, um schneller zu drehen und zu stoßen. Um die entsprechende Geschwindigkeitszahl auf der digitalen Anzeige anzuzeigen.
- Um den Turbomodus zu aktivieren, drücken Sie die Blitzsymbole-Taste, der Motor schaltet sofort auf die höchste Leistungsstufe. Auf der Digitalanzeige wird "9" angezeigt. Drücken Sie diese Taste, um den Turbomodus auszuschalten.
- Um das Spielzeug auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt. Die Motoren stoppen und die Lichter gehen aus.
- Um den Stroker zum Reinigen abzunehmen, schrauben Sie die durchsichtigen Behälter ab und ziehen Sie die Strokerhülse vollständig aus ihrer Haltemanschette heraus.
- Reinigen Sie ihn mit Stroker-Reiniger oder Seife und Wasser und spülen Sie das Kanal vollständig mit warmem Wasser aus. Lassen Sie ihn trocknen, bevor Sie den Stroker wieder in das Behältergehäuse legen.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

- Kompatibel mit Playboy Pleasure - Slick: H2O Gleitmittel sowie andere wasserbasierte Schmierstoffe. Achten Sie darauf, dass keine Schmiermittel in das Batteriefach gelangen, da diese sonst eindringen könnten mit den Batterien reagieren.
- Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn ausschalten und abkühlen lassen, bevor Sie es weiter verwenden.
- Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner und einem warmen Wasser absprühen. Vor der Lagerung gründlich trocken bewahren Sie Ihren Vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien



PLAYBOY

Pleasure

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

МАТЕРИАЛ: ABS, TPR И СИЛИКОН	
ФУНКЦИИ: 8 СКОРОСТЕЙ И РИТМОВ, ТУРБО-РЕЖИМ	
БАТАРЕЯ: ЛИТИЕВАЯ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 45 – 70 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: ≤65ДБ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед первым использованием рекомендуется зарядить игрушку. Для зарядки подключите USB-разъем к источнику питания на одном конце, а другой конец – к порту, расположенному на задней стороне рукоятки игрушки. Первичная зарядка займет около 1.5 часов, последующие зарядки – около 3.5 часов. Световой индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и будет гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Зарядка хватает примерно на 45 минут игрового времени на самом высоком уровне и на 70 минут на самом низком уровне интенсивности. Эта игрушка работает с уровнем звука 65 дБ благодаря перезаряжаемой литиевой батарее ѹмкостью 1800 мА·ч и напряжением 3.7 В.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Этот пладилка оснащен 2-кнопочной панелью управления на ручке и оснащен цифровым дисплеем, отображающим текущий уровень мощности.
- Нажмите кнопку питания примерно на 2 секунды, чтобы включить игрушку. Свет включится и перейдет в режим ожидания. Число на цифровом дисплее будет отображаться как "0".
- Нажмите кнопку питания еще раз, быстрее, чтобы переключиться между 8 скоростями и ритмами вращения и толчков. Соответствующее число скорости будет видно на цифровом дисплее.
- Чтобы активировать турбо-режим, нажмите кнопку с изображением молнии. Двигатель немедленно перейдет на максимальный уровень мощности. На цифровом дисплее отобразится цифра "9". Нажмите ту же кнопку, чтобы выключить турбо-режим.
- Чтобы выключить игрушку, удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Моторы остановятся, и свет погаснет.
- Чтобы снять стрингер для очистки, отвинтите полуупорный контейнер и полностью вытащите гильзу стрингера из удерживающей манжеты.
- Очистите канал с помощью средства для очистки стрингеров или воды с мылом, полностью промойте канал теплой водой. Дайте высохнуть, прежде чем вернуть гильзу в контейнер.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

- Совместим с Playboy Pleasure - Slick: H2O смазочные материалы, а также другие средства на водной основе смазочные материалы. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батареями.
- Непрерывное постоянное использование двигателя выбритора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш выбритор слишком горячий, переключите его. Выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
- Очищайте выбритор после каждого использования с помощью Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner и ополаскивания теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
- Храните выбритор в прохладном, сухом месте, отдельно от других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIONS:

MATERIAL: ABS, TPR, & SILICONE	
FUNCTIONS: 8 SPEEDS & RHYTHMS, TURBO MODE	
BATTERY: LITHIUM	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 45 – 70 MINUTES	SOUND LEVEL: ≤65dB



INSERT
CHARGING
PIN HERE

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug to a power source at one end and the other end into the port located at the back of the toy's handle. Initial charge will take about 1.5 hours to complete, subsequent charges about 3.5 hours. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Charge lasts for about 45 minutes of play time at the highest level and 70 minutes on the lowest level of intensity. This toy operates at a sound level of 65db with a rechargeable 1800mAh lithium battery at 3.7V.

INSTRUCTIONS FOR USE

- This stroker operates with a 2-button control panel on its handle and features a digital display to indicate the current power level.
- Press the power button for about 2 seconds to turn the toy on. The light will turn on and will be put into standby. The number on the digital display will read "0".
- Press the power button again more quickly to cycle through 8 speeds and rhythms of spinning and thrusting. The corresponding speed number will be visible on the digital display.
- To activate Turbo Mode, press the lightning symbol button. Motor will immediately go to its highest level of power. The digital display will read "9". Press the same button to turn off Turbo Mode.
- To turn off toy, hold down the power button for 2 seconds. Motors will cease and lights will turn off.
- To remove stroker for cleaning, unscrew translucent canister and pull out the stroker sleeve completely from its holding cuff.
- Clean with stroker cleaner or soap and water, flushing out the channel completely with warm water. Let dry before returning stroker to canister case.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

- Compatible with Playboy Pleasure - Slick: H2O lubricant as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
- Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
- Clean your vibrator after every use with Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
- Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

MATERIAL: ABS, TPR Y SILICONA	
FUNCIÓNS: 8 VELOCIDADES Y RITMOS, MODO TURBO	
BATERÍA: LITIO	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 45 – 70 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: ≤65DB



INSERTAR
CARGANDO
FIJAR AQUI

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el otro extremo al puerto ubicado en la parte posterior del mango del juguete. La carga inicial tardará aproximadamente 15 horas en completarse, las cargas posteriores aproximadamente 3.5 horas. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado. La carga dura aproximadamente 45 minutos de juego en el nivel más alto y 70 minutos en el nivel más bajo de intensidad. Este juguete funciona a un nivel de sonido de 65 dB con una batería de litio recargable de 1800 mAh a 3.7V.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Este acariciador funciona con un panel de control de 2 botones en su mango y cuenta con una pantalla digital para indicar el nivel de potencia actual.
2. Presione el botón de encendido durante aproximadamente 2 segundos para encender el juguete. La luz se encenderá y se pondrá en modo de espera. El número en la pantalla digital leerá "0".
3. Presione el botón de encendido nuevamente más rápidamente para recorrer 8 velocidades y ritmos de giro y impulso. El número de velocidad correspondiente será visible en la pantalla digital.
4. Para activar el Modo Turbo, presione el botón con el símbolo del rayo. El motor alcanzará inmediatamente su nivel más alto de potencia. La pantalla digital mostrará "9". Presione el mismo botón para desactivar el modo Turbo.
5. Para apagar el juguete, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos. Los motores se detendrán y las luces se apagaran.
6. Para retirar el acariciador para limpiarlo, desenrosque el recipiente translúcido y extraiga completamente la funda del acariciador de su mango o de sujeción.
7. Limpie con un limpiajador acariciador o agua y jabón, enjuagando completamente el canal con agua tibia. Deje secar antes de devolver el acariciador a la caja del recipiente.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

- Compatible con Playboy Pleasure - Stik: H2O lubricante y otros a base de agua lubricantes. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
- El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo y déjalo enfriar antes de continuar usandolo.
- Limpie su vibrador después de cada uso. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo y déjalo enfriar antes de continuar usandolo. Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarla.
- Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

MATERIAL: ABS, TPR E SILICONE	
FUNÇÕES: 8 VELOCIDADES E RITMOS, MODO TURBO	
BATERIA: LÍTIO	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO USUÁRIO: 45 – 70 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: ≤65DB



INSERIR
CARREGANDO
PIN AQUI

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, conecte o plugue USB a uma fonte de alimentação em uma extremidade e a outra extremidade na porta localizada na parte traseira da alça do brinquedo. A carga inicial levará cerca de 1,5 horas para ser concluída, e as cargas subsequentes cerca de 3,5 horas. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver carregando e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado. A carga dura cerca de 45 minutos de jogo no nível mais alto e 70 minutos no nível mais baixo de intensidade. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 65dB com uma bateria de litio recarregável de 1800mAh a 3,7V.

INSTRUÇÕES DE USO
1. Este Stroker funciona com um painel de controle de 2 botões em sua alça e possui um display digital para indicar o nível de potência atual.
2. Pressione o botão liga/desliga por cerca de 2 segundos para ligar o brinquedo. A luz acenderá e será colocada em modo de espera. O número no display digital será "0".
3. Pressione o botão liga/desliga novamente mais rapidamente para percorrer 8 velocidades e ritmos de giro e impulso. O número da velocidade correspondente ficará visível no display digital.
4. Para ativar o Modo Turbo, pressione o botão com o símbolo do fulímen. O motor irá imediatamente para o seu nível mais alto de potência. O display digital exibirá "9". Pressione o mesmo botão para desativar o Modo Turbo.
5. Para apagar o Stroker, mantenha pressionado o botão de encendimento durante 2 segundos. Os motores se detinham e as luzes se apagaram.
6. Para retirar o Stroker para limpiá-lo, desenrosque o recipiente translúcido e extraiga completamente a funda do acariciador de seu mangote ou de sua sujeira.
7. Limpie com um limpador acariciador ou água e sabão, enxaguando completamente o canal com água morna. Deixe secar antes de devolver o Stroker à caixa do recipiente.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

- Compatível com Playboy Pleasure - Stik: H2O lubrificante, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
- O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
- Lime seu vibrador após cada uso com Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e um enxágue com água morna. Seco completamente antes do armazenamento.
- Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem quimicamente entre si.



PLAYBOY

Pleasure

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

MATERIALE: ABS, TPR E SILICONE	
FUNZIONI: 8 VELOCITÀ E RITMI, MODALITÀ TURBO	
BATTERIA: LITIO	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO UTENTE: 45 – 70 MINUTI	LEVELO SONORO: ≤65DB



INSERIRE
RICARICA
PINZA QUI


INSTRUZIONI PER LA RicARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione da un lato e l'altra estremità alla porta situata sul retro del manico del giocattolo. Il completamento della carica iniziale richiederà circa 1,5 ore, le ricariche successive circa 3,5 ore. L'indicatore luminoso lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà costante quando il giocattolo è completamente carico. La carica dura circa 45 minuti di gioco all'livello più alto e 70 minuti al livello di intensità più basso. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro di 65 dB con una batteria al litio ricaricabile da 1800 mAh a 3,7 V.

INSTRUZIONI PER L'USO
1. Questo Stroker funziona con un pannello di controllo a 2 pulsanti sull'impugnatura e dispone di un display digitale per indicare il livello di potenza attuale.
2. Premere il pulsante di accensione per circa 2 secondi per accendere il giocattolo. La luce si accenderà e verrà messa in standby. Il numero sul display digitale leggerà "0".
3. Premere nuovamente il pulsante di accensione più rapidamente per scorrere le 8 velocità e ritmi di rotazione e spinta. Il numero di velocità corrispondente sarà visibile sul display digitale.
4. Per attivare la modalità Turbo, premere il pulsante con il simbolo del fulmine. Il motore raggiungerà immediatamente il livello di potenza più alto. Il display digitale indicherà "9". Premere lo stesso pulsante per disattivare la modalità Turbo.
5. Per spegnere il giocattolo, tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. I motori si fermeranno e le luci si spegneranno.
6. Per rimuovere lo Stroker per la pulizia, svitare il contenitore traslucido ed estrarre completamente il manico dello Stroker dal relativo polsino di sostegno.
7. Pulire con un detergente per la pulizia o acqua e sapone, sciacciando completamente il canale con acqua tiepida. Lasciare asciugare prima di riporre lo Stroker nella custodia del contenitore.



INSTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

- Compatibile con Playboy Pleasure - Stik: H2O lubrificante, bem como outros lubrificantes à base d'água. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
- L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo e lascialo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
- Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e un risiacquio con acqua tiepida.
- Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



PLAYBOY

Pleasure

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

MATÉRIAU: ABS, TPR ET SILICONE	
FONCTIONS: 8 VITESSES ET RYTHMES, MODE TURBO	
BATTERIE: LITHIUM	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 45 À 70 MINUTES	NIVEAU SONORE: ≤65DB



INSÉRER
MISE EN CHARGE
EPINGLEZICI

INSTRUCTIONS DE CHARGE : Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation à une extrémité et l'autre extrémité au port situé à l'arrière de la poignée du jouet. La charge initiale prendra environ 15 heures, les charges suivantes environ 3,5 heures. Le voyant clignote pendant que l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé. La charge dure environ 45 minutes de jeu au niveau le plus élevé et 70 minutes au niveau d'intensité le plus bas. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 65 dB avec une batterie au lithium rechargeable de 1800 mAh à 3,7 V.

MODE D'EMPLOI
1.Ce Stroker fonctionne avec un panneau de commande à 2 boutons sur sa poignée et dispose d'un affichage numérique pour indiquer le niveau de puissance actuel.
2.Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes pour allumer le jouet. La lumière s'allumera et sera mise en veille. Le numéro sur l'affichage numérique indiquera « 0 ».
3.Appuyez à nouveau plus rapidement sur le bouton d'alimentation pour parcourir 8 vitesses et rythmes de rotation et de poussée. Le numéro de vitesse correspondant sera visible sur l'affichage numérique.
4.Pour activer le mode Turbo, appuyez sur le bouton représentant un éclair. Le moteur atteindra immédiatement son niveau de puissance le plus élevé. L'affichage numérique indiquera « 9 ». Appuyez sur le même bouton pour désactiver le mode Turbo.

5.Pour éteindre le jouet, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. Les moteurs s'arrêteront et les lumières s'éteindront.
6.Pour retirer le masturbateur pour le nettoyer, dévissez le boîtier translucide et retirez complètement le manchon du masturbateur de son manchon de maintien.
7.Nettoyez avec un nettoyant pour caresseur ou de l'eau et du savon, en rinçant complètement le canal à l'eau tiède. Laisser sécher avant de remettre le caresseur dans le boîtier de la cartouche.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR
1. Compatible avec Playboy Pleasure - Stik: H2O lubrifiant ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment des piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
2.L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à utiliser.
3.Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner et un rinçage à l'eau tiède. Sécher soigneusement avant le stockage.
4.Rangéz votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparez d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



SPANISH

PORTUGUESE

ITALIAN

FRENCH