

# PLAYBOY

Pleasure

## PRODUCT SPECIFICATIES:

MATERIAAL: SILICONEN EN ABS
FUNCTIES: 9 Snelheden en ritmes, 3 afzonderlijk motoren
BATTERIJ: 803035/800MAH
GEBRUIKSTIJD: 55 – 80 MINUTEN
SPANNING: 3.7 V
GELUIDSNIVEAU: 40DB

OPLAADINSTRUCTIES: Het is niet nodig om dit speeltje op te laden voor het eerste gebruik. Om op te laden, sluit je de USB stekker aan op een stroombron aan de ene kant en de andere kant op de oplaadpoort aan de achterkant van de basis van het speeltje. Het opladen duurt ongeveer 90 minuten. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opladen en blijft constant branden wanneer het speeltje volledig is opladen.

De lading duurt ongeveer 55 minuten speeltijd bij de hoogste intensiteit en motorgebruik, en 80 minuten op het laagste niveau. Dit speeltje werkt op een geluidsniveau van 40 dB met een oplaadbare 800 mAh lithiumbatterij op 3.7 V.

### GEBRUIKSAANWIJZING

1. Deze vibrator werkt met een bedieningspaneel met 3 knoppen aan de voorkant van het handvat. Druk 3 seconden op de onderste aan/uit-knop om het speeltje aan te zetten. Het lampje gaat aan en alle 3 motoren (schachtkop, clitorissimulator en G-spot-kietelaar) beginnen in stand-by.
2. Zodra het speeltje in stand-by staat, druk je nogmaals op de aan/uit-knop om de vibratie in de schacht van de clitorissimulator te activeren. Doorloop 9 snelheden en ritmes en ga dan terug naar stand-by.
3. Druk op de middelste knop om de vibratie in de G-spot-kietelaar te activeren en doorloop 9 snelheden en ritmes en ga dan terug naar stand-by.
4. Druk op de bovenste knop om de vibratie in de hoofdschachtkop te activeren en doorloop 9 snelheden en ritmes en ga dan terug naar stand-by.
5. Druk 3 seconden op de onderste aan/uit-knop om het speeltje uit te schakelen. De lichten gaan uit en alle vibratie stopt.

### VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met Playboy Pleasure - Slick: H2O olijfsmeer en andere op waterbasis smeermiddelen. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terechtkomen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
2. Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmaterialen chemisch met elkaar reageren.

BEVAT BATTERIJEN MOET WORDEN GERECYCLEERD

CONTAINS BATTERY AND MUST BE RECYCLED

Li-ion

Li-ion

# PLAYBOY

Pleasure

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

MATERIAL: SILIKON UND ABS
FUNKTIONEN: 9 GE SCHWINDIGKEITEN UND RHYTHMEN, 3 SEPARATE MOTOREN
BATTERIE: 803035/800MAH
SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 55 – 80 MINUTEN
SCHALLPEGEL: 40DB

LADEANLEITUNG: Dieses Spielzeug muss vor dem ersten Gebrauch nicht aufgeladen werden. Zum Aufladen schließen Sie den USB-Stecker an einer Stelle an eine Stromquelle und an der anderen Stelle an den Ladeanschluss an der Rückseite der Basis des Spielzeugs an. Der Ladeprozess dauert etwa 90 Minuten. Die Kontrollleuchte blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und leuchtet konstant, wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist. Die Ladung reicht für etwa 55 Minuten Spielzeit bei höchster Intensität und Motor Nutzung und 80 Minuten bei niedrigster Stufe. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von 40 dB und verfügt über eine wieder aufladbare 800-mAh-Lithiumbatterie mit 3,7 V.

### GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Dieser Vibrator wird mit einem 3-tasten-Bedienfeld an der Vorderseite des Griffes betrieben. Drücken Sie die untere Einschalttaste 3 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Das Licht geht an und alle 3 Motoren (Schachtkopf, Clitorissimulator und G-Punkt-Kietelaar) starten im Standby-Modus.
2. Sobald sich das Spielzeug im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Einschalttaste erneut, um die Vibration im Schacht des Clitorissimulators zu aktivieren. Wechseln Sie durch 9 Geschwindigkeiten und Rhythmen und kehren Sie dann in den Standby-Modus zurück.
3. Drücken Sie den mittleren Knopf, um die Vibration im G-Punkt-Kietelaar zu aktivieren und wechseln Sie durch 9 Geschwindigkeiten und Rhythmen und kehren Sie dann in den Standby-Modus zurück.
4. Drücken Sie den oberen Knopf, um die Vibration im Hauptschachtkopf zu aktivieren, und wechseln Sie durch 9 Geschwindigkeiten und Rhythmen und kehren Sie dann in den Standby-Modus zurück.
5. Drücken Sie die untere Einschalttaste 3 Sekunden lang, um das Spielzeug auszuschalten. Die Lichter gehen aus und alle Vibrationen hören auf.

### PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Playboy Pleasure - Slick: H2O Gleitmittel sowie andere wasserbasierte Schmierstoffe. Achten Sie darauf, dass keine Schmiermittel in das Batteriefach gelangen, da diese sonst Eindringlinge könnten mit den Batterien reagieren.
2. Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen, übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn ausschalten und abkühlen lassen, bevor Sie es weiter verwenden.
3. Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner und einem warmen Wasser abspülen. Vor der Lagerung gründlich trocken bewahren Sie Ihren Vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.

ENTHÄLT BATTERIE UND MÜSSEN RECYCLET WERDEN

CONTAINS BATTERY AND MUST BE RECYCLED

Li-ion

# PLAYBOY

Pleasure

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС
ФУНКЦИИ: 9 СКОРОСТЕЙ И РИТМОВ, 3 ОТДЕЛЬНЫХ МОТОРА
АККУМУЛЯТОР: 803035/800 МАЧ
НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 55 – 80 МИНУТ
УРОВЕНЬ ЗВУКА: 40 ДБ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ: Игрушку не обязательно заряжать перед первым использованием. Чтобы зарядить, подключите USB-штекер к источнику питания одним концом, а другим концом – к порту зарядки, расположенному на задней стороне основания игрушки. Зарядка займет около 90 минут. Индикатор будет мигать во время зарядки устройства и гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Зарядки хватает примерно на 55 минут игрового времени при максимальной интенсивности и использовании мотора и на 80 минут при минимальном уровне. Эта игрушка работает с уровнем звука 40 дБ с перезаряжаемой литиевой батареей ёмкостью 800 мАч при напряжении 3,7 В.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Этот вибратор работает с 3-кнопочным панелью управления, расположенной на передней части его ручки. Нажмите нижнюю кнопку питания на 3 секунды, чтобы включить игрушку. Включится свет, и все 3 мотора (головка вала, стимулятор клитора и щеколадка точки G) начнут работать в режиме ожидания.
2. Когда игрушка перейдет в режим ожидания, снова нажмите кнопку питания, чтобы включить вибрацию в валу стимулятора клитора. Перейдите через 9 скоростей и ритмов, затем вернитесь в режим ожидания.
3. Нажмите среднюю кнопку, чтобы включить вибрацию в щеколадке G-Spot, и перейдите через 9 скоростей и ритмов, затем вернитесь в режим ожидания.
4. Нажмите верхнюю кнопку, чтобы включить вибрацию в головке основного вала, и перейдите через 9 скоростей и ритмов, затем вернитесь в режим ожидания.
5. Нажмите нижнюю кнопку питания на 3 секунды, чтобы выключить игрушку. Свет погаснет, и вся вибрация прекратится.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместим с Playboy Pleasure - Slick: H2O смазочные материалы, а также другие средства на водной основе смазочные материалы. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батареями.
2. Непрерывное постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner и ополаскивания теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в прохладном, сухом месте, отдельно от других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.

СОДЕРЖИТ БАТЕРІЮ И ДОЛЖНІ ІТЬ БЫТЬ ПЕРЕВОРОТНЫМИ

Li-ion

# PLAYBOY

Pleasure

## PRODUCT SPECIFICATIONS:

MATERIAL: SILICONE & ABS
FUNCTIONS: 9 SPEEDS & RHYTHMS, 3 SEPARATE MOTORS
BATTERY: 803035/800MAH
VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 55 – 80 MINUTES
SOUND LEVEL: 40DB

CHARGING INSTRUCTIONS: It is not necessary to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug to a power source at one end and the other into the charging port located at the back of the toy's base. Charges will take about 90 minutes to complete. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged.

Charge lasts for about 55 minutes of play time at the highest intensity and motor use, and 80 minutes at the lowest level. This toy operates at a sound level of 40db with a rechargeable 800mAh lithium battery at 3.7V.

### INSTRUCTIONS FOR USE

1. This vibrator operates with a 3-button control panel located on the front of its handle. Press the bottom power button for 3 seconds to turn the toy on. The light will turn on and all 3 motors (shaft head, clitoral stimulator & G-Spot tickler) will begin in standby.
2. Once the toy is in standby, press the power button again to engage vibration in the clitoral stimulator shaft. Cycle through 9 speeds and rhythms, then back to standby.
3. Press the middle button to engage vibration in the G-Spot tickler, and cycle through 9 speeds and rhythms, then back to standby.
4. Press the top button to engage vibration in the main shaft head, and cycle through 9 speeds and rhythms, then back to standby.
5. Press the bottom power button for 3 seconds to turn the toy off. Lights will go out and all vibration will cease.

### VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with Playboy Pleasure - Slick: H2O lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.

CONTAINS BATTERY AND MUST BE RECYCLED

Li-ion

DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

# PLAYBOY

Pleasure

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIÓNS: 9 VELOCIDADES Y RÍTMOS, 3 MOTORES INDEPENDIENTES	
BATERÍA: 803035/800MAH	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USO: 55 – 80 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: 40DB

INSTRUCCIONES DE CARGA: No es necesario cargar este juguete antes del primer uso. Para cargarlo, conecta el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el otro extremo al puerto de carga ubicado en la parte posterior de la base del juguete. La carga tardará aproximadamente 90 minutos en completarse. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se esté cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado. La carga dura aproximadamente 55 minutos de tiempo de juego con la intensidad y el uso del motor más alto, y 80 minutos con el nivel más bajo. Este juguete funciona a un nivel de sonido de 40 db con una batería de litio recargable de 800 mAh a 3.7V.

### INSTRUCCIONES DE USO

- Este vibrador funciona con un panel de control de 3 botones ubicado en la parte frontal de su mango. Presiona el botón de encendido inferior durante 3 segundos para encender el juguete. La luz se encenderá y los 3 motores (cabezal del eje, estimulador del clítoris y estimulador del punto G) comenzarán a funcionar en modo de espera.
- Una vez que el juguete esté en modo de espera, presiona el botón de encendido nuevamente para activar la vibración en el eje del estimulador del clítoris. Recorra las 9 velocidades y ritmos, luego vuelve al modo de espera.
- Presione el botón central para activar la vibración en el estimulador del punto G y recorra las 9 velocidades y ritmos, luego vuelve al modo de espera.
- Presione el botón superior para activar la vibración en la cabeza del eje principal y recorra las 9 velocidades y ritmos, luego vuelve al modo de espera.
- Presione el botón de encendido inferior durante 3 segundos para apagar el juguete. Las luces se apagaran y cesarán todas las vibraciones.

### INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

- Compatible con Playboy Pleasure - Slick: H2O lubricante y otros a base de agua lubricantes. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
- El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo. Apágalo y déjalo enfriar antes de continuar usandoolo.
- Limpie su vibrador después de cada uso. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apágalo y déjalo enfriar antes de continuar usando. Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardar.
- Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



# PLAYBOY

Pleasure

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

MATERIAL: SILICONE E ABS	
FUNÇÕES: 9 VELOCIDADES E RÍTMOS, 3 MOTORES SEPARADOS	
BATERIA: 803035/800MAH	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO UTILIZADOR: 55 – 80 MINUTOS	NÍVEL SONORO: 40DB


INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Não é necessário carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação numa extremidade e a outra extremidade à porta de carregamento localizada na parte traseira da base do brinquedo. As cobranças levarão cerca de 90 minutos a serem concluídas. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado. A carga dura cerca de 55 minutos de jogo na intensidade e uso motor mais alto e 80 minutos no nível mais baixo. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 40db com uma bateria de litio recarregável de 800mAh a 3.7V.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este vibrador opera com um painel de controlo de 3 botões localizado na parte frontal da sua pega. Pressione o botão de alimentação inferior durante 3 segundos para ligar o brinquedo. A luz acenderá e todos os 3 motores (cabeça do eixo, estimulador clitorideo e estimulador do ponto G) entrarão em modo de espera.
- Quando o brinquedo estiver em espera, pressione novamente o botão de alimentação para ativar a vibração na haste do estimulador clitoriano. Percorra 9 velocidades e ritmos e depois volte ao modo de espera.
- Prima o botão central para ativar a vibração no estimulador do ponto G e recorra as 9 velocidades e ritmos, e, em seguida, voltar ao modo de espera.
- Prima o botão superior para ativar a vibração na cabeça do eixo principal e recorrer 9 velocidades e ritmos, e, em seguida, voltar ao modo de espera.
- Pressione o botão de alimentação inferior durante 3 segundos para desligar o brinquedo. As luzes apagam-se e toda a vibração cessará.

### INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

- Compatível com Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrificante, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
- O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
- Limpie seu vibrador depois de cada uso com Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e um enxágue com água tibia. Seco completamente antes do armazenamento.
- Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem quimicamente entre si.



# PLAYBOY

Pleasure

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

MATERIALE: SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 9 VELOCITÀ E RITMI, 3 MOTORI SEPARATI	
BATTERIA: 803035/800MAH	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO DI UTILIZZO: 55 – 80 MINUTI	LIVELLO AUDIO: 40DB

INSTRUZIONI PER LA RICARICA: non è necessario caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collegare la spina USB a una fonte di alimentazione a un'estremità e l'altra estremità alla porta di ricarica situata sul retro della base del giocattolo. La ricarica richiederà circa 90 minuti. La spia luminosa lampeggerà durante la ricarica del dispositivo e rimarrà fissa quando il giocattolo sarà completamente carico. La carica dura circa 55 minuti di gioco alla massima intensità e utilizzo del motore e 80 minuti al livello più basso. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro di 40 dB con una batteria al litio ricaricabile da 800 mAh a 3.7V.

### INSTRUZIONI PER L'USO

- Questo vibratore funziona con un pannello di controllo a 3 pulsanti situato sulla parte anteriore del manico. Premere il pulsante di accensione inferiore per 3 secondi per accendere il giocattolo. La luce si accenderà e tutti i 3 motori (testa dell'albero, stimolatore clitorideo e solletico del punto G) inizieranno in standby. 2. Una volta che il giocattolo è in standby, premere di nuovo il pulsante di accensione per attivare la vibrazione nell'asta dello stimolatore clitorideo. Passare attraverso 9 velocità e ritmi, quindi tornare in standby.
- Premere il pulsante centrale per attivare la vibrazione nel G-Spot tickler, passare attraverso 9 velocità e ritmi, quindi tornare in standby.
- Premere il pulsante superiore per attivare la vibrazione nella testa della testa principale, passare attraverso 9 velocità e ritmi, quindi tornare in standby.
- Premere il pulsante di accensione inferiore per 3 secondi per spegnere il giocattolo. Le luci si spegneranno e tutte le vibrazioni cesseranno.

### INSTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

- Compatibile con Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrificante, bem como outros lubrificantes à base d'água. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
- L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo, spegnerlo e lascialo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
- Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e un risolaccio con acqua tiepida.
- Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



# PLAYBOY

Pleasure


## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

MATÉRIEL: SILICONE ET ABS	
FONCTIONS : 9 VITESSES ET RYTHMES, 3 MOTEURS SÉPARÉS	
BATTERIE: 803035/800MAH	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 55 – 80 MINUTES	NIVEAU SONORE: 40DB

INSTRUCTIONS DE CHARGE : Il n'est pas nécessaire de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour le charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation à une extrémité et l'autre extrémité au port de charge situé à l'arrière de la base du jouet. Les charges prennent environ 90 minutes. Le voyant lumineux clignotera pendant que l'appareil se charge et restera constant lorsqu'il est complètement chargé. La charge dure environ 55 minutes de temps de jeu à l'intensité et à l'utilisation du moteur les plus élevées, et 80 minutes au niveau le plus bas. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 40 db avec une batterie au lithium rechargeable de 800 mAh à 3.7V.

- ### INSTRUCTIONS D'UTILISATION
- Ce vibromasseur fonctionne avec un panneau de commande à 3 boutons situé à l'avant de sa poignée. Appuyez sur le bouton d'alimentation inférieur pendant 3 secondes pour allumer le jouet. La lumière s'allumera et les 3 moteurs (tête de tige, stimulateur clitoridien et chatouilleur du point G) commenceront en veille.
  - Une fois le jouet en veille, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour activer les vibrations de la tige du stimulateur clitoridien. Parcourez les 9 vitesses et rythmes, puis revenez en veille.
  - Appuyez sur le bouton du milieu pour activer les vibrations du stimulateur du point G, et parcouriez les 9 vitesses et rythmes, puis revenez en veille.
  - Appuyez sur le bouton supérieur pour activer les vibrations de la tête de la tige principale, et parcouriez les 9 vitesses et rythmes, puis revenez en veille.
  - Appuyez sur le bouton d'alimentation inférieur pendant 3 secondes pour éteindre le jouet. Les lumières s'éteindront et toutes les vibrations cesseront.

- ### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR
- Compatible avec Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrifiant ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment des piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
  - L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à utiliser.
  - Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner et un rinçage avec de l'eau tiède. Séchez soigneusement avant le stockage.
  - Rangéz votre vibromasseur dans un endroit frais et sec, séparez d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



SPANISH

PORTUGESE

ITALIAN

FRENCH