

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 10 VIBRATIESNELHEDEN EN PATRONEN	
BATTERIJ: POLYMEERLITHIUM	SPANNING: 5.0V
GEbruikSTIJd: 50 – 65 MINUTEN	GELUIDNIVEAU: <58DB

OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speeltje op te laden voor het eerste gebruik. Om op te laden, sluit u de USB-stekker aan op een stroombron aan het ene uiteinde en het andere uiteinde op de oplaadpoort aan de zijkant van de basis van het speeltje. Het ledlampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft branden als het volledig is opgeladen. De eerste keer opladen is in ongeveer 30 minuten voltooid; daaropvolgende keren opladen is in ongeveer een uur voltooid. De lading duurt 65 minuten op het laagste trillingsniveau en 50 minuten op het hoogste niveau. Dit speeltje werkt op een geluidsniveau van 58 dB met een 240 mAh lithiumbatterij op 5 V.



GEbruIKSAANWIJZING

1. Het bedieningspaneel met 1 knop bevindt zich aan de zijkant van de basis van het speeltje.
2. Druk 2 seconden op de knop om het speeltje aan te zetten. De knop licht op en de motor begint in stand-by.
3. Druk nogmaals sneller op de knop om door 3 snelheden en 7 patronen te bladeren.
4. Om het speeltje uit te schakelen, drukt u 2 seconden op de knop. Het lampje gaat uit en de motor stopt.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met glijmiddelen op waterbasis. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in de accu terecht komen, omdat deze kunnen reageren met de batterijen.
2. Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan overmatige hitte veroorzaken. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat hem toe afkoelen voordat u verder gaat met gebruik.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Evolved Smart Foaming Toy Cleaner en een warme water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, omdat speelgoedmaterialen soms reageren chemisch met elkaar.



DUTCH

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON UND ABS	
FUNKTIONEN: 10 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER	
BATTERIE: POLYMER-LITHIUM	SPANNUNG: 5.0V
BENUTZERZEIT: 50 – 65 MINUTEN	SCHALLPEGEL: <58DB

LADLEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses spielzeug vor dem ersten gebrauch aufzuladen. Zum aufladen stecken sie den USB-Stecker an einem ende in eine stromquelle und das andere ende in den ladeanschluss an der seite der spielzeugbasis. Die LED leuchte blinkt, während das gerät aufgeladen wird, und leuchtet konstant, wenn es vollständig aufgeladen ist. Der erste ladevorgang dauert etwa 30 minuten; nachfolgende ladevorgänge dauern etwa eine stunde. Der ladevorgang dauert 65 minuten bei der niedrigsten vibrationsstufe und 50 minuten bei der höchsten stufe. Dieses spielzeug arbeitet mit einem geräuschpegel von 58 db und verfügt über eine 240 mah lithiumbatterie bei 5V.



GEbruICHsANLEITUNG

1. Das 1-tasten bedienfeld befindet sich an der seite der spielzeugbasis.
2. Drücken sie die taste 2 sekunden lang, um das spielzeug einzuschalten. Die taste leuchtet auf und der motor startet im stand-by-modus.
3. Drücken sie die taste erneut schneller, um durch 3 geschwindigkeiten und 7 muster zu schalten.
4. Um das spielzeug auszuschalten, drücken sie die taste 2 sekunden lang. Das licht erlischt und der motor stoppt.

PFLEGEHINWEISE FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit gleitmitteln auf wasserbasis. Achten sie darauf, dass keine gleitmittel in das batteriefach gelangen, da diese mit den batterien reagieren können.
2. Dauerhafter gebrauch des vibrator motors kann zu übermäßiger hitze führen. Wenn sich ihr vibrator zu heiss anfühlt, schalten sie ihn aus und lassen sie ihn abkühlen, bevor sie ihn weiter verwenden.
3. reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit Evolved Smart Foaming Toy Cleaner und mit warmem wasser abspülen. Vor der lagerung gründlich trocknen.
4. Lagern sie ihren vibrator an einem kühlen, trockenen ort, getrennt von anderen spielzeugen, da spielzeugmaterialien manchmal chemisch miteinander reagieren.



GERMAN

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС	
ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ	
АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ	НАПРЯЖЕНИЕ: 5.0 В
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 50 – 65 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: <58 ДБ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ: Рекомендуется зарядить игрушку перед первым использованием. Для зарядки подключите USB-штекер к источнику питания одним концом, а другой конец — к порту зарядки сбоку на основании игрушки. Светодиодный индикатор будет мигать во время зарядки устройства и гореть постоянно после полной зарядки. Первоначальная зарядка завершается примерно за 30 минут; последующие зарядки завершаются примерно за час. Зарядка длится 65 минут при самом низком уровне вибрации и 50 минут при самом высоком уровне. Эта игрушка работает с уровнем шума 58 дБ с литиевой батареей емкостью 240 мАч при напряжении 5В.



ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Панель управления с 1 кнопкой расположена сбоку на основании игрушки.
2. Нажмите кнопку на 2 секунды, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится, и двигатель начнет работать в режиме ожидания.
3. Нажмите кнопку еще раз быстрее, чтобы переключиться на 3 скорости и 7 режимов.
4. Чтобы выключить игрушку, нажмите кнопку на 2 секунды. Свет погаснет, а мотор остановится.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместим со смазками на водной основе. Убедитесь, что смазочные материалы не попадают в аккумулятор отсек, так как они могут вступить в реакцию с батареями.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, выключите его и дайте прежде чем продолжить использование, дайте ему остыть.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Evolved Smart Foaming Toy Cleaner и теплой протыжка водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от других игрушек, так как материалы игрушек иногда реагируют химически друг с другом.



RUSSIAN

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 10 VIBRATING SPEEDS & PATTERNS	
BATTERY: POLYMER LITHIUM	VOLTAGE: 5.0V
USER TIME: 50 – 65 MINUTES	SOUND LEVEL: <58DB

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug into a power source at one end and the other end into the charging port at the side of the toy's base. The LED light will flash while the device is charging and remain solid when fully charged. Initial charge completes in about 30 minutes; subsequent charges complete in about an hour. Charge lasts for 65 minutes at the lowest vibration level, and 50 minutes at the highest level. This toy operates at a sound level of 58db with a 240mAh lithium battery at 5V.



INSTRUCTIONS FOR USE

1. The 1-button control panel is located at the side of the toy's base.
2. Press the button for 2 seconds to turn toy on. The button will light up and the motor begin in standby.
3. Press the button again more quickly to cycle through 3 speeds and 7 patterns.
4. To turn the toy off, press the button for 2 seconds. The light will turn off and the motor will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Evolved Smart Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



ENGLISH

3" x 5" - can be folded to 1.5" x 5"

EVOLVED
Line is Back®
www.myevolved.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIONES: 10 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN	
BATERÍA: POLÍMERO DE LITIO	VOLTAJE: 5.0V
TIEMPO DE USUARIO: 50 - 65 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: <58DB

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargarlo, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el otro extremo al puerto de carga en el costado de la base del juguete. La luz LED parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá fija cuando esté completamente cargado. La carga inicial se completa en aproximadamente 30 minutos; las cargas posteriores se completan en aproximadamente una hora. La carga dura 65 minutos en el nivel de vibración más bajo y 50 minutos en el nivel más alto. Este juguete funciona a un nivel de sonido de 58 db con una batería de litio de 240 mAh a 5 V.

INSERTAR
CARGANDO
FIJAR AQUÍ



INSTRUCCIONES DE USO

1. El panel de control de 1 botón se encuentra en el costado de la base del juguete.
2. Presione el botón durante 2 segundos para encender el juguete. El botón se iluminará y el motor comenzará a funcionar en modo de espera.
3. Presione el botón nuevamente más rápidamente para recorrer 3 velocidades y 7 patrones.
4. Para apagar el juguete, presione el botón durante 2 segundos. La luz se apagará y el motor se detendrá.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

1. Compatible con lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes en la batería compartimento, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede generar calor excesivo. Si su vibrador se siente demasiado caliente, apáguelo y permita que déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpia tu vibrador después de cada uso con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner y un cálido enjuague con agua. Séque bien antes de guardarlo.
4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales del juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



SPANISH

EVOLVED
Line is Back®
www.myevolved.com

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE E ABS	
FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES E PADRÕES VIBRATÓRIOS	
BATERIA: POLÍMERO DE LÍTIO	TENSÃO: 5.0V
TEMPO DE UTILIZADOR: 50 - 65 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: <58DB

INSTRUÇÕES DE CHARGING: Recomenda-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação numa extremidade e a outra extremidade na porta de carregamento na lateral da base do brinquedo. A luz LED irá piscar enquanto o dispositivo está a carregar e permanecer sólido quando carregado totalmente. A carga inicial é concluída em cerca de 30 minutos; encargos subseqüentes são concluídos em cerca de uma hora. A carga dura 65 minutos no nível de vibração mais baixa e 50 minutos ao nível mais alto. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 58db com uma bateria de litio de 240mAh a 5V.

INSERIR
CARREGANDO
PIN AQUÍ



INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

1. O painel de controlo de 1 botão está localizado na lateral da base do brinquedo.
- 2.º Prima o botão durante 2 segundos para ligar o brinquedo. O botão irá iluminar-se e o motor começa em standby.
- 3.º Prima novamente o botão mais rapidamente para percorrer 3 velocidades e 7 padrões.
- 4.º Para desligar o brinquedo, pressione o botão durante 2 segundos. A luz desligará e o motor cessar.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

1. Compatível com lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem na bateria compartimento, pois podem reagir com as pilhas.
2. O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demasiado quente, desligue-o e deixe-o deixar arrefecer antes de continuar a usar.
3. Limpe o seu vibrador após cada utilização com Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e um calor enxague com água. Seque bem antes de armazenar.
4. Guarde o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem químicamente entre si.



PORTUGUESE

EVOLVED
Line is Back®
www.myevolved.com

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 10 VELOCITÀ E MODELLI DI VIBRAZIONE	
BATTERIA: POLIMERI DI LITIO	VOLTAGGIO: 5.0V
TEMPO DI UTILIZZO: 50 - 65 MINUTI	LIVELLO SONORO: <58DB

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collegare la spina USB a una fonte di alimentazione a un'estremità e l'altra estremità alla porta di ricarica sul lato della base del giocattolo. La luce LED lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà fissa quando sarà completamente carica. La carica iniziale si completa in circa 30 minuti; le cariche successive si completano in circa un'ora. La carica dura 65 minuti al livello di vibrazione più basso e 50 minuti al livello più alto. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro di 58 dB con una batteria al litio da 240 mAh a 5 V.

INSERIRE
RICARICA
PINZA QUI



ISTRUZIONI PER L'USO

1. Il pannello di controllo a 1 pulsante si trova sul lato della base del giocattolo.
2. Premere il pulsante per 2 secondi per accendere il giocattolo. Il pulsante si illuminerà e il motore inizierà a stare in standby.
3. Premere di nuovo il pulsante più velocemente per scorrere tra 3 velocità e 7 schemi.
4. Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante per 2 secondi. La luce si spegnerà e il motore si fermerà.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

1. Compatibile con lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non entrino nella batteria scomparto, poiché potrebbero reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare un calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, spegnilo e consentilo farlo raffreddare prima di continuare l'uso.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e un caldo risciacquo con acqua. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, poiché i materiali dei giocattoli a volte reagiscono chimicamente tra loro.



ITALIAN

EVOLVED
Line is Back®
www.myevolved.com

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIEL: SILICONE ET ABS	
FONCTIONS: 10 VITESSES ET MODES DE VIBRATION	
BATTERIE: LITHIUM POLYMÈRE	VOLTAGE: 5.0V
TEMPS D'UTILISATION: 50 À 65 MINUTES	NIVEAU SONORE: <58DB

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation à une extrémité et l'autre extrémité au port de charge situé sur le côté de la base du jouet. Le voyant LED clignote pendant que l'appareil se charge et reste allumé une fois complètement chargé. La charge initiale est terminée en environ 30 minutes; les charges suivantes sont terminées en environ une heure. La charge dure 65 minutes au niveau de vibration le plus bas et 50 minutes au niveau le plus élevé. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 58 dB avec une batterie au lithium de 240 mAh à 5 V.

INSÉRER
MISE EN CHARGE
ÉPINGLEZ ICI



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Le panneau de commande à 1 bouton est situé sur le côté de la base du jouet.
2. Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer le jouet. Le bouton s'allume et le moteur se met en veille.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton plus rapidement pour faire défiler 3 vitesses et 7 modes.
4. Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes. La lumière s'éteindra et le moteur s'arrêtera.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

1. Compatible avec les lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans la batterie compartiment, car ils pourraient réagir avec les piles.
2. L'utilisation continue et constante du moteur du vibrateur peut créer une chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Evolved Smart Foaming Toy Cleaner et un chaleureux rincer à l'eau. Sécher soigneusement avant le stockage.
4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé des autres jouets, car les matériaux des jouets réagissent parfois chimiquement les uns avec les autres.



FRENCH