

SELOPA  
SEX | LOVE | PASSION  
www.selopa.com

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 10 STERKE VIBRATIESNELHEDEN EN PATRONEN	
BATTERIJ: LI-ION	SPANNING: 3.7 V
GEbruikerSTIJd: 50 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: 50dB
WATERBESTENDIGHEID: IPX-5 BESCHERMD TEGEN LAGEDRUKWATERSTRALEN VANUIT ELKE HOEK.	



OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speeltje op te laden voor gebruik. Om op te laden, sluit u de USB stekker aan op een stroombron en het uiteinde van de DC lader op de poort aan de achterkant van het handvat van het speeltje. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft constant branden wanneer het speeltje volledig is opgeladen. De eerste keer opladen duurt ongeveer 90 minuten; daaropvolgende keren opladen ongeveer 2 uur. De batterij gaat ongeveer 50 minuten mee bij gemiddeld gebruik. Dit speeltje werkt op een geluidsniveau van minder dan 50 dB met een lithiumbatterij met een spanning van 3.7 V.

GEbruIKSAANWIJZING

1. Zoek de bedieningsknop aan de voorkant van het handvat van het speeltje.
2. Druk 2 seconden op de knop om het speeltje aan te zetten. De knop licht op en het speeltje begint te trillen op de laagste snelheid.
3. Druk nogmaals om in totaal door 10 vibratiesnelheden en patronen te bladeren.
4. Om het speeltje uit te schakelen, drukt u 2 seconden op de knop. Het lampje gaat uit en de vibratie stopt.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met smeermiddelen en andere smeermiddelen op waterbasis. Zorg ervoor dat smeermiddelen komen niet in het batterijvak terecht, omdat deze kunnen reageren met de batterijen.
2. Er kan continu en constant gebruik van de motor van de vibrator ontstaan extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner en een spoeling met warm water. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.



SELOPA  
SEX | LOVE | PASSION  
www.selopa.com

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON UND ABS	
FUNKTIONEN: 10 STARKE VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER	
BATTERIE: LI-IONEN	SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 50 MINUTEN	SCHALLPEGEL: 50DB
WASSERDICHTIGKEITSKLASSE: IPX-5, GESCHÜTZT GEGEN NIEDERDRUCKWASSERSTRAHL AUS JEDEM WINKEL.	



LADeANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor der Verwendung aufzuladen. Zum aufladen schließen sie den USB stecker an eine Stromquelle und das ende des gleichstromlade-geräts an den anschluss an der Rückseite des Griffes des Spielzeugs an. Die kontrollleuchte blinkt, während das gerät aufgeladen wird, und leuchtet konstant, wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist. Das erste aufladen dauert etwa 90 minuten; nachfolgende aufladungen etwa 2 stunden. Die akkuladung hält bei durchschnittlicher verwendung etwa 50 minuten. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem geräuschpegel von weniger als 50 db mit einer lithiumbatterie bei einer spannung von 3.7 V.

GEbruICHsANLEITUNG

1. Suchen sie den steuernopf an der vorderseite des griffs des Spielzeugs.
2. Drücken sie den knopf 2 sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Der knopf leuchtet auf und das Spielzeug beginnt mit der niedrigsten geschwindigkeit zu vibrieren.
3. Drücken sie erneut, um insgesamt 10 vibrations-geschwindigkeiten und muster zu durchlaufen.
4. Um das Spielzeug auszuschalten, drücken sie den knopf 2 sekunden lang. Das licht erlischt und die vibration hört auf.

PFLeGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit gleitmitteln sowie anderen gleitmitteln auf wasserbasis. Stellen sie sicher schmiermittel gelangen nicht in das batteriefach, da sie mit den batterien reagieren können.
2. Bei ständiger nutzung des motors des vibrators kann es zu störungen kommen übermäßige hitze. Wenn sich ihr vibrator zu heiß anfühlt, wechseln sie ihn ausschalten und abkühlen lassen, bevor sie es weiter verwenden.
3. Reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner und eine spülung mit warmem wasser. Vor der Lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren sie ihren vibrator separat an einem kühlen, trockenen ort auf von anderen spielzeugen, manchmal als spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.



SELOPA  
SEX | LOVE | PASSION  
www.selopa.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС	
ФУНКЦИИ: 10 МОЩНЫХ СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ	
АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЙ-ИОННЫЙ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 50 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: 50 ДБ
СТЕПЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX-5, ЗАЩИТА ОТ СТРУИ ВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ.	



ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ: Рекомендуется зарядить игрушку перед использованием. Для зарядки подключите USB-штекер к источнику питания, а конец зарядного устройства постоянного тока — к порту на задней стороне ручки игрушки. Индикатор будет мигать во время зарядки устройства и гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Первоначальная зарядка займет около 90 минут; последующие зарядки — около 2 часов. Заряда батареи хватает примерно на 50 минут при среднем использовании. Эта игрушка работает с уровнем шума менее 50 дБ с литиевой батареей при напряжении 3.7 В.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Найдите кнопку управления на передней стороне ручки игрушки.
2. Нажмите кнопку на 2 секунды, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится, и игрушка начнет вибрировать на самой низкой скорости.
3. Нажмите еще раз, чтобы перебрать в общей сложности 10 скоростей и режимов вибрации.
4. Чтобы выключить игрушку, нажмите кнопку на 2 секунды. Свет погаснет и вибрация прекратится.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместим со смазочными материалами, а также с другими смазками на водной основе. Убедитесь, что смазочные материалы не попадают в аккумуляторный отсек, так как могут вступить в реакцию с аккумуляторами.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерной жаре. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от из других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



SELOPA  
SEX | LOVE | PASSION  
www.selopa.com

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 10 STRONG VIBRATION SPEEDS & PATTERNS	
BATTERY: LI-ION	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 50 MINUTES	SOUND LEVEL: 50DB
WATERPROOF RATING: IPX-5 PROTECTED AGAINST LOW PRESSURE WATER STREAM FROM ANY ANGLE.	



CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before use. To charge, connect the USB plug into a power source and the DC charger end into the port at the back of the toy's handle. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Initial charge will take about 90 minutes to complete; subsequent charges about 2 hours. Battery charge lasts for about 50 minutes with average use. This toy operates at a sound level of less than 50db with a lithium battery at a voltage of 3.7V.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Locate the control button at the front of the toy's handle.
2. Press the button for 2 seconds to turn toy on. The button will light up and the toy will begin vibrating at its lowest speed.
3. Press again to cycle through 10 vibration speeds and patterns in total.
4. To turn toy off, press button for 2 seconds. Light will turn off and vibration will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with a Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

3" x 5" - can be folded to 1.5" x 5"

SELOPA  
SEX | LOVE | PASSION  
www.selopa.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIONES: 10 FUERTES VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN	
BATERÍA: LI-ION	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USO: 50 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: 50DB
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA: IPX-5 PROTEGIDO CONTRA CORRIENTES DE AGUA A BAJA PRESIÓN DESDE CUALQUIER ÁNGULO.	



INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes de usarlo. Para cargarlo, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación y el extremo del cargador de CC al puerto en la parte posterior del mango del juguete. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se esté cargando y permanecerá fija cuando el juguete esté completamente cargado. La carga inicial tardará aproximadamente 90 minutos en completarse; las cargas posteriores, aproximadamente 2 horas. La carga de la batería dura aproximadamente 50 minutos con un uso promedio. Este juguete funciona a un nivel de sonido de menos de 50 db con una batería de litio a un voltaje de 3.7 V.

INSTRUCCIONES DE USO  
1. Localice el botón de control en la parte delantera del mango del juguete.  
2. Presione el botón durante 2 segundos para encender el juguete. El botón se iluminará y el juguete comenzará a vibrar a su velocidad más baja.  
3. Presione nuevamente para recorrer 10 velocidades y patrones de vibración en total.  
4. Para apagar el juguete, presione el botón durante 2 segundos. La luz se apagará y la vibración cesará.

- INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR
- Compatible con lubricantes y otros lubricantes a base de agua. Cerciorarse los lubricantes no entren en el compartimento de las baterías, ya que pueden reaccionar con las baterías.
  - El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo. Apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
  - Limpiar tu vibrador después de cada uso con Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
  - Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



SELOPA  
SEX | LOVE | PASSION  
www.selopa.com

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE E ABS	
FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES E PADRÕES DE VIBRAÇÃO FORTES	
BATERIA: LI-ION	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO UTILIZADOR: 50 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: 50DB
CLASSIFICAÇÃO À PROVA DE ÁGUA: IPX-5 PROTEGIDO CONTRA BAIXA PRESSÃO FLUXO DE ÁGUA DE QUALQUER ÂNGULO.	



INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: É recomendável carregar este brinquedo antes de o utilizar. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação e a extremidade do carregador DC à porta na parte traseira da pega do brinquedo. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado. A carga inicial demorará cerca de 90 minutos a ser concluída; cargas subsequentes cerca de 2 horas. A carga da bateria dura cerca de 50 minutos com uma utilização média. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 50 dB com uma bateria de lítio com uma voltagem de 3.7 V.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO  
1. Localize o botão de controlo na parte frontal da pega do brinquedo.  
2. Pressione o botão durante 2 segundos para ligar o brinquedo. O botão acenderá e o brinquedo começará a vibrar à velocidade mais baixa.  
3. Pressione novamente para alternar entre 10 velocidades e padrões de vibração no total.  
4. Para desligar o brinquedo, pressione o botão durante 2 segundos. A luz apagar-se-á e a vibração cessará.

- INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR
- Compatível com lubrificantes e também com outros lubrificantes à base de água. Certificar-se os lubrificantes não entram no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
  - O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
  - Limpe seu vibrador após cada uso com Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner e enxágue com água morna. Seque bem antes de armazenar.
  - Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem quimicamente entre si.



SELOPA  
SEX | LOVE | PASSION  
www.selopa.com

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 10 POTENTI VELOCITÀ E MODELLI DI VIBRAZIONE	
BATTERIA: LI-ION	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO UTENTE: 50 MINUTI	LIVELLO AUDIO: 50DB
GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IPX-5 PROTETTO CONTRO GETTI D'ACQUA A BASSA PRESSIONE DA QUALSIASI ANGOLAZIONE.	



ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima dell'uso. Per caricare, collegare la spina USB a una fonte di alimentazione e l'estremità del caricabatterie CC alla porta sul retro dell'impugnatura del giocattolo. La spia luminosa lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà fissa quando il giocattolo è completamente carico. La carica iniziale richiederà circa 90 minuti per essere completata; le cariche successive circa 2 ore. La carica della batteria dura circa 50 minuti con un utilizzo medio. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro inferiore a 50 dB con una batteria al litio a una tensione di 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO  
1. Individuare il pulsante di controllo nella parte anteriore dell'impugnatura del giocattolo.  
2. Premere il pulsante per 2 secondi per accendere il giocattolo. Il pulsante si illuminerà e il giocattolo inizierà a vibrare alla velocità più bassa.  
3. Premere di nuovo per scorrere tra 10 velocità e modelli di vibrazione in totale.  
4. Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante per 2 secondi. La luce si spegnerà e la vibrazione cesserà.

- ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE
- Compatibile con lubrificanti e altri lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi i lubrificanti non entrano nel vano batterie poiché potrebbero reagire con le batterie.
  - L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
  - Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
  - Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



SELOPA  
SEX | LOVE | PASSION  
www.selopa.com

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIEL: SILICONE ET ABS	
FONCTIONS: 10 VITESSES ET MODES DE VIBRATIONS PUISSANTS	
BATTERIE: LI-ION	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 50 MINUTES	NIVEAU SONORE: 50DB
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ : IPX-5 PROTÉGÉ CONTRE LES JETS D'EAU À BASSE PRESSION SOUS N'IMPORTE QUEL ANGLE.	



INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant de l'utiliser. Pour le charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation et l'extrémité du chargeur CC au port situé à l'arrière de la poignée du jouet. Le voyant lumineux clignote pendant que l'appareil se charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé. La charge initiale prend environ 90 minutes; les charges suivantes environ 2 heures. La charge de la batterie dure environ 50 minutes avec une utilisation moyenne. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 50 dB avec une batterie au lithium à une tension de 3.7 V.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION  
1. Localisez le bouton de commande à l'avant de la poignée du jouet.

2. Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer le jouet. Le bouton s'allume et le jouet commence à vibrer à sa vitesse la plus basse.

3. Appuyez à nouveau pour faire défiler 10 vitesses et modes de vibration au total.

4. Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes. La lumière s'éteint et les vibrations cessent.

- INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR
- Compatible avec les lubrifiants ainsi qu'avec d'autres lubrifiants à base d'eau. S'assurer les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment des piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
  - L'utilisation constante et continue du moteur du vibreur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
  - Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner et un rinçage à l'eau tiède. Sécher soigneusement avant le stockage.
  - Rangez votre vibreur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



SPANISH

PORTUGUESE

ITALIAN

FRENCH