




THALIA



ROYAL FANTASIES

EN

Press and hold the lower button (1) for 2 seconds to turn the unit on/off. Press the upper button (2) to switch vibration patterns.

To charge: gently insert the USB-plug into the charging socket (3).

Caution: This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Product Material: Silicone + ABS
Noise level: ≤ 60 DB
Waterproof Grade: IPX7

TongaBV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

ES

Mantenga presionado el botón inferior (1) durante 2 segundos para encender / apagar la unidad. Presione el botón superior (2) para cambiar los patrones de vibración.

Para cargar: inserte suavemente el enchufe de USB en la toma de carga (3).

Precaución: Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe usarse en áreas inflamadas o inflamadas de la piel. No se aconseja ni se recomienda el uso prolongado y frecuente.

Material del producto: Silicona + ABS
Nivel de ruido: ≤ 60 DB
Impermeable: IPX7

DE

Halten Sie die untere Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten. Drücken Sie die obere Taste (2), um das Vibrationsmuster zu wechseln.


Zum Laden: Stecken Sie den USB-Stecker vorsichtig in die Ladebuchse (3).

Vorsicht: Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht an geschwollenen oder entzündeten Stellen der Haut angewendet werden. Längerer und häufiger Gebrauch wird nicht empfohlen.

Produktmaterial: Silikon + ABS
Geräuschpegel: ≤ 60 DB
Wasserdicht: IPX7



FEATURES



PHTHALATE FREE

Art. 21666

IT

Tenere premuto il pulsante inferiore (1) per 2 secondi per accendere / spegnere l'unità. Premere il pulsante superiore (2) per cambiare i modelli di vibrazione.

Per caricare: inserire delicatamente la spina USB nella presa di ricarica (3).

Attenzione: Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere usato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente non è consigliato o consigliato.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS
Livello di rumore: ≤60DB
Impermeabile: IPX7

FR

Appuyez sur le bouton inférieur (1) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer / éteindre l'appareil. Appuyez sur le bouton du haut (2) pour changer de mode de vibration.

Pour charger : insérez doucement la fiche USB dans la prise de charge (3).

Attention: Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur les zones enflées ou enflammées de la peau. L'utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ou recommandée.

Matériau du produit :Silicone + ABS
Niveau de bruit: ≤60DB
Étanche à l'eau : IPX7

PT

Pressione e segure o botão inferior (1) por 2 segundos para ligar / desligar a unidade. Pressione o botão superior (2) para alternar os padrões de vibração.

Para carregar: insira suavemente a ficha USB na tomada de carregamento (3).

Cuidado: Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em áreas inchadas ou inflamadas da pele. O uso prolongado e frequente não é recomendado.

Material do produto: Silicone + ABS
Nível de ruído: ≤60DB
À prova de água: IPX7