




CASTALIA



ROYAL FANTASIES

EN

To turn on: Press and hold the power button (1) for 2 seconds, the white indicator light (2) turns on, vibration function automatically starts on both the head and the rabbit simultaneously.

To switch patterns: Press the function button (top button, 3) to switch between the patterns.

To turn on Heat Function: On vibration mode, press the Heat Function Button (lower button, 4). When indicator light (2) alternates between red and white, the heat function mode starts. Wait 3-4 minutes for device to heat up to 38 °C - 39 °C on the vibrating head. Press and hold the Heat Function Button (4) for 2 seconds to turn off the heat function.

To turn off: In any mode, press and hold power button (1) for 2 seconds.

To charge: gently insert the USB-plug into the charging socket (5).

Caution: This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Product Material: Silicone + ABS
Noise level: ≤60DB
Waterproof Grade: IPX7

TongaBV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

ES

Para encender: Mantenga presionado el botón de encendido (1) durante 2 segundos, la luz indicadora blanca (2) se enciende, la función de vibración se inicia automáticamente en la cabeza y el Rabbit simultáneamente.

Para cambiar los patrones: Presione el botón de función (botón superior, 3) para cambiar entre los patrones.

Para activar la función de calor: en el modo de vibración, presione el botón de función de calor (botón inferior, 4). Cuando la luz indicadora (2) alterna entre rojo y blanco, comienza el modo de función de calor. Espere 3-4 minutos para que el dispositivo se caliente hasta 38 °C - 39 °C en el cabezal vibratorio. Mantenga presionado el botón de función de calor (4) durante 2 segundos para apagar la función de calor.

Para apagar: En cualquier modo, mantenga presionado el botón de encendido (1) durante 2 segundos.

Para cargar: inserte suavemente el enchufe USB en la toma de carga (5).

Precaución: Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe usarse en áreas inflamadas o inflamadas de la piel. No se aconseja ni se recomienda el uso prolongado y frecuente.

Material del producto: Silicona + ABS
Nivel de ruido: ≤60DB
Impermeable: IPX7

DE

Einschalten: Halten Sie die Ein- / Aus-Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt, die weiße Anzeigelampe (2) leuchtet auf und die Vibrationsfunktion startet automatisch sowohl am Kopf als auch am Rabbit gleichzeitig.

Muster wechseln: Drücken Sie die Funktionstaste (obere Taste, 3), um zwischen den Mustern zu wechseln.

Die Wärmefunktion einschalten: Drücken Sie im Vibrationsmodus die Wärmefunktionstaste (untere Taste, 4). Wenn die Kontrollleuchte (2) zwischen rot und weiß wechselt, startet der Heizfunktionsmodus. Warten Sie 3-4 Minuten, bis sich das Gerät am Vibrationskopf auf 38 °C - 39 °C erwärmt hat. Halten Sie die Heizfunktionstaste (4) 2 Sekunden lang gedrückt, um die Heizfunktion auszuschalten.

Ausschalten: Halten Sie in einem beliebigen Modus die Ein- / Aus-Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt.

Zum Laden: Stecken Sie den USB-Stecker vorsichtig in die Ladebuchse (5).

Vorsicht: Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht an geschwollene oder entzündeten Stellen der Haut angewendet werden. Längerer und häufiger Gebrauch wird nicht empfohlen.

Produktmaterial: Silikon + ABS
Geräuschpegel: ≤60DB
Wasserdicht: IPX7



IT

FR

PT

FEATURES



PHTHALATE FREE

Art. 21668

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione (1) per accendere/spgnere l'unità. Premere il pulsante funzione (2) per avviare e cambiare il modello di vibrazione. La funzione di riscaldamento nella parte superiore dell'unità può essere attivata / disattivata con il pulsante Riscaldamento (3).

Per accendere: tenere premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi, la spia bianca (2) si accende, la funzione di vibrazione si avvia automaticamente sia sulla testa che sul coniglio contemporaneamente.

Per cambiare i motivi: premere il pulsante funzione (pulsante superiore, 3) per passare da un motivo all'altro.

Per attivare la funzione di riscaldamento: in modalità vibrazione, premere il pulsante di funzione calore (pulsante inferiore, 4). Quando la spia (2) si alterna tra rosso e bianco, si avvia la modalità di funzione di riscaldamento. Attendere 3-4 minuti affinché il dispositivo si riscaldi fino a 38 °C - 39 °C sulla testa vibrante. Premere e tenere premuto il pulsante funzione di riscaldamento (4) per 2 secondi per disattivare la funzione di riscaldamento.

Per spegnere: in qualsiasi modalità, tenere premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi.
Per caricare: inserire delicatamente la spina USB nella presa di ricarica (5).

Materiale del prodotto: Silicone + ABS
Livello di rumore: $\leq 60\text{DB}$
Impermeabile: IPX7

Pour allumer: Appuyez sur le bouton marche / arrêt (1) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, le voyant blanc (2) s'allume et la fonction de vibration démarre automatiquement à la fois sur la tête et sur le Rabbit.

Pour changer de motif: Appuyez sur la touche de fonction (touche du haut, 3) pour passer d'un motif à l'autre.

Pour activer la fonction de chauffage: En mode vibration, appuyez sur le bouton de fonction de chauffage (bouton inférieur, 4). Lorsque le voyant (2) alterne entre le rouge et le blanc, le mode de fonction de chauffage démarre. Attendez 3-4 minutes pour que l'appareil chauffe jusqu'à 38 °C sur la tête vibrante. Appuyez sur le bouton de fonction de chauffage (4) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour désactiver la fonction de chauffage.

Pour éteindre: Dans n'importe quel mode, maintenez le bouton marche / arrêt (1) enfoncé pendant 2 sec.
Pour charger: insérez doucement la fiche USB dans la prise de chargement (5).

Attention: Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur les zones enflées ou enflammées de la peau. L'utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ou recommandée.

Matériau du produit :Silicone + ABS
Niveau de bruit: $\leq 60\text{DB}$
Étanche à l'eau : IPX7

Para ligar: Pressione e segure o botão liga / desliga (1) por 2 segundos, a luz indicadora branca (2) acende, a função de vibração inicia automaticamente na cabeça e no Rabbit simultaneamente.

Para alternar padrões: Pressione o botão de função (botão superior, 3) para alternar padrões.

Para ligar a função de aquecimento: No modo de vibração, pressione o botão da função de aquecimento (botão inferior, 4). Quando a luz indicadora (2) alterna entre vermelho e branco, o modo da função de aquecimento é iniciado. Aguarde 3-4 minutos para o dispositivo aquecer a 38 °C - 39 °C na cabeça vibratória. Pressione e segure o botão da função de aquecimento (4) por 2 segundos para desligar a função de aquecimento.

Para desligar: Em qualquer modo, pressione e segure o botão liga / desliga (1) por 2 segundos.

Para carregar: Insira com cuidado o plugue USB no soquete de carregamento (5).

Cuidado: Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em áreas inchadas ou inflamadas da pele. O uso prolongado e frequente não é recomendado.

Material do produto: Silicone + ABS
Nível de ruído: $\leq 60\text{DB}$
À prova de água: IPX7